

紡織實驗室

Test Report 報告號碼:TX81453B /2016 /SP 日期:2016 年 09 月 29 日 頁數:三 之 三 頁

結果：將一塊試驗貼作用於一隻家兔皮膚 3min 後移去，未見皮膚反應；用第二塊試驗貼作用 1h 後移去，也未見皮膚反應，於是用第三塊試驗貼作用 4h 後移去，仍未見嚴重的皮膚反應。因此追加 2 只家兔進行確證試驗。試驗過程中各觀察時點皮膚刺激反應最高反應積分為 0。

動物 編號	性 別	體重 (kg)	24h						48h						72h					
			樣品			對照			樣品			對照			樣品			對照		
			紅 斑	水 腫	總 分															
1	♂	2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	♀	2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	♂	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
積分均值			0			0			0			0			0			0		

結論：該樣品對家兔皮膚刺激強度分級為無刺激性, 無腐蝕性。

測試項目由 SGS 相關實驗室執行

*** 結 束 ***